

QuickStart Guide

FortiSwitch 124G Series

FS-124G, FS-124G-FPOE

The Essentials

Secure your Network

Register at <https://support.fortinet.com> for the latest threat protection updates

GUI

- 1 Connect Port 1 to an Ethernet port or USB-RJ45 Ethernet adapter on your computer using an Ethernet cable (not included)
- 2 Open a browser to <https://192.168.1.99>

CLI

- 1 Connect the console cable (not included) to the Console Port
- 2 Open a Terminal app using 115200-8-N-1

Default Logins

↔ <https://192.168.1.99>
Username: **admin**
Password: **leave blank**



<https://fortiedge.forticloud.com>
Username: **user-defined**
Password: **user-defined**

Fortinet Documents Library

For getting started documentation admin guides, up-to-date hardware manuals and reference resources, visit <https://docs.fortinet.com/>

FortiEdge Cloud

Experience simplified cloud provisioning, zero touch deployment, configuration management and reporting at <https://fortiedge.forticloud.com>

Package Contents

FortiSwitch 124G Series

FS-124G, FS-124G-FPOE



1x FortiSwitch Device



1x QuickStart Guide



4x Rubber Feet




1x AC Power Cable




2x Rackmount Brackets,
6x Bracket Screws

Setup


GUI



CLI




FortiLink



- 1 Login to the FortiGate and go to **WiFi and Switch Controller -> FortiLink Interface**
- 2 Add a **FortiGate Port** in the FortiLink interface
- 3 When the device is discovered, select **Authorize**

Optional: To automatically authorize the device upon discovery, enable **Automatically authorize devices** in the FortiLink Interface settings

FortiEdge Cloud



- 1 Visit <https://support.fortinet.com> for registration and cloud management license
- 2 Sign in at <https://fortiedge.forticloud.com> to manage your Inventory List

RackMount


- 1 Secure the ears using the provided screws



- 2 Install in a rack using the rack mounting screws (not included)



Front FS-124G



1 CONSOLE Port (RJ-45) CLI management

2 PWR

- **Green:** Device is on
- **Off:** Device is off

ALARM

- **Amber:** Fault detected
- **Off:** No fault detected

BT/BLE (disabled)

3 RESET Press and hold for 10secs to restore factory default settings

4 Ports 1 to 24 (RJ45)

Left LED (100M/10M Mbps)

- **Amber:** Connected
- **Flashing Amber:** Data activity
- **Off:** Not connected

Right LED (2.5/1 Gbps)

- **Blue:** 2.5 Gbps connected
- **Flashing Blue:** 2.5 Gbps data activity
- **Green:** 1 Gbps connected
- **Flashing Green:** 1 Gbps data activity
- **Off:** Not connected


5 USB 2.0 Port (USB A) for future use

6 Ports 25 to 30 (SFP+)

Link/Activity


- **Blue:** 10 Gbps connected
- **Flashing Blue:** 10 Gbps data activity
- **Green:** 1 Gbps/100 Mbps connected
- **Flashing Green:** 1 Gbps/100 Mbps data activity
- **Off:** Not connected

Rear FS-124G



- 1 Power Input 100-240V AC, 1.5A Max, 50/60Hz

Front FS-124G-FPOE



1 CONSOLE Port (RJ45) CLI management

2 PWR

- **Green:** Device is on
- **Off:** Device is off

ALARM

- **Amber:** Fault detected
- **Off:** No fault detected

BT/BLE (disabled)

POE MAX (up to 780W)

- **Amber:** Max PoE power reached
- **Off:** PoE power available

3 RESET Press and hold for 10secs to restore factory default settings

4 Ports 1 to 8 (RJ45) PoE++

Left LED

- **Amber:** Supplying PoE
- **Off:** Not supplying PoE

Right LED

- **Blue:** 2.5 Gbps connected
- **Flashing Blue:** 2.5 Gbps data activity
- **Green:** 1000/100/10 Mbps connected
- **Flashing Green:** 1000/100/10 Mbps data activity
- **Off:** Not connected

5 Ports 9 to 24 (RJ45) PoE/PoE+

Left LED

- **Amber:** Supplying PoE
- **Off:** Not supplying PoE

Right LED

- **Blue:** 2.5 Gbps connected
- **Flashing Blue:** 2.5 Gbps data activity
- **Green:** 1000/100/10 Mbps connected
- **Flashing Green:** 1000/100/10 Mbps data activity
- **Off:** Not connected


6 USB 2.0 Port (USB A) for future use

7 Ports 25 to 30 (SFP+)

Link/Activity

- **Blue:** 10 Gbps connected
- **Flashing Blue:** 10 Gbps data activity
- **Green:** 1 Gbps/100 Mbps connected
- **Flashing Green:** 1 Gbps/100 Mbps data activity
- **Off:** Not connected

Rear FS-124G-FPOE



- 1 Power Input 100-240V AC, 12A Max, 50/60Hz

Cautions and Warnings

Environmental specifications

Ambient operating temperature: 0°C to 45°C

Rack Mount Instructions - The following or similar rack-mount instructions are included with the installation instructions:
Instructions de montage en rack - Les instructions de montage en rack suivantes ou similaires sont incluses avec les instructions d'installation:

Elevated Operating Ambient - If installed in a closed or multi-unit rack assembly, the operating ambient temperature of the rack environment may be greater than room ambient. Therefore, consideration should be given to installing the equipment in an environment compatible with the maximum ambient temperature (T_{ma}) specified by the manufacturer.

Température ambiante élevée - S'il est installé dans un rack fermé ou à unités multiples, la température ambiante de fonctionnement de l'environnement du rack peut être supérieure à la température ambiante de la pièce. Par conséquent, il est important d'installer le matériel dans un environnement respectant la température ambiante maximale (T_{ma}) stipulée par le fabricant.

Reduced Air Flow - Installation of the equipment in a rack should be such that the amount of air flow required for safe operation of the equipment is not compromised.

Ventilation réduite - Installation de l'équipement dans un rack doit être telle que la quantité de flux d'air nécessaire au bon fonctionnement de l'équipement n'est pas compromise.

Mechanical Loading - Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not achieved due to uneven mechanical loading.

Chargement Mécanique - Montage de l'équipement dans le rack doit être telle qu'une situation dangereuse n'est pas liée à un chargement mécanique inégal.

Circuit Overloading - Consideration should be given to the connection of the equipment to the supply circuit and the effect that overloading of the circuits might have on overcurrent protection and supply wiring. Appropriate consideration of equipment nameplate ratings should be used when addressing this concern.

Surtenison - Il convient de prendre l'ensemble des précautions nécessaires lors du branchement de l'équipement au circuit d'alimentation et être particulièrement attentif aux effets de la suralimentation sur le dispositif assurant une protection contre les courts-circuits et le câblage. Ainsi, il est recommandé de tenir compte du numéro d'identification de l'équipement.

Reliable Earthing - Reliable earthing of rack-mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to supply connections other than direct connections to the branch circuit (e.g. use of power strips).

Fiabilité de la mise à la terre - Fiabilité de la mise à la terre de l'équipement monté en rack doit être maintenue. Une attention particulière devrait être accordée aux connexions d'alimentation autres que les connexions directes au circuit de dérivation (par exemple de l'utilisation de bandes de puissance).

Refer to specific Product Model Data Sheet for Environmental Specifications (Operating Temperature, Storage Temperature, Humidity, and Altitude)
Référez à la Fiche Technique de ce produit pour les caractéristiques environnementales (Température de fonctionnement, température de stockage, humidité et l'altitude).

Safety

Battery - Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Dispose of used batteries according to your local regulations. IMPORTANT: Switzerland: Annex 4.10 of SR814.013 applies to batteries.

Batterie - Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Ne jetez pas les batteries au feu. Ils peuvent exploser. Jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales. IMPORTANT: Suisse: l'annexe 4.10 de SR814.013 s'appliquent aux batteries.

警告
本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

CAUTION:

There is a danger of explosion if a battery is incorrect replaced. Replace only with the same or equivalent type. Dispose batteries of according to the manufacturer's instructions. Disposing a battery into fire, a hot oven, mechanically crushing, or cutting it can result in an explosion. Leaving a battery in an extremely hot environment can result in leakage of flammable liquid, gas, or an explosion. If a battery is subjected to extremely low air pressure, it may result in leakage of flammable liquid, gas, or an explosion.

WARNING:

Lithium-Batterie Achtung: Explosionsgefahr bei fehlerhafter Batteriewechsel. Ersetzen Sie nur den gleichen oder gleichwertigen Typ. Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers entsorgen. Beseitigung einer BATTERIE in Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer BATTERIE, die zu einer EXPLOSION führen kann. Verlassen einer BATTERIE in einer extrem hohen Umgebungstemperatur, die zu einer EXPLOSION oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann. Eine BATTERIE, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer EXPLOSION oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.

Caution: This equipment is to be used in a Network Environment 0 per IEC/EN 62101. This product is connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Attention: Ce matériel doit être utilisé dans un Environnement Réseau 0 par IEC/EN 62101. Ce produit est uniquement connecté aux réseaux PoE sans installation externe de routage.

Grounding - To prevent damage to your equipment, connections that enter from outside the building should pass through a lightning / surge protector, and be properly grounded. Use an electrostatic discharge workstation (ESD) and/or wear an anti-static wrist strap while you work. In addition to the grounding terminal of the plug, on the back panel, there is another, separate terminal for earthing.

Mise à la terre - Pour éviter d'endommager votre matériel, assurez-vous que les branchements qui entrent à partir de l'extérieur du bâtiment passent par un parafoudre / parasurtenseur et sont correctement mis à la terre. Utilisez un poste de travail de décharge électrostatique (ESD) et / ou portez un bracelet anti-statique lorsque vous travaillez. Ce produit possède une borne de mise à la terre qui est prévu à l'arrière du produit, à ceci s'ajoute la mise à la terre de la prise.

This product has a separate protective earthing terminal provided on the back of the product in addition to the grounding terminal of the attachment plug. This separate protective earthing terminal must be permanently connected to earth with a green with yellow stripe conductor minimum size # 14AWG and the connection is to be installed by a qualified service personnel.

Ce produit a une borne de mise à la terre séparé sur le dos de l'appareil, en plus de la borne de mise à la terre de la fiche de raccordement. Cette borne de mise à la terre séparée doit être connecté en permanence à la terre avec un conducteur vert avec la taille bande jaune de minimum # 14AWG et la connexion doit être installé par un personnel qualifié.

Regulatory Notices

Federal Communication Commission (FCC) – USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

WARNING: Any changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Innovation, Science and Economic Development (ISED) – Canada

CAN ICES (A) / NMB (A)

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

European Conformity (CE) - EU

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



Voluntary Control Council for Interference (VCCI) – Japan

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

V C C I – A

Product Safety Electrical Appliance & Material (PSE) – Japan

日本では電気用品安全法(PSE)の規定により、同梱している電源コードは本製品の専用電源コードとして利用し、他の製品に使用しないでください。

Bureau of Standards Metrology and Inspection (BSMI) – Taiwan

The presence conditions of the restricted substance (BSMI RoHS table) are available at the link below:

限用物質含有情況表 (RoHS Table) 請到以下 網址下載:

<https://www.fortinet.com/bsmi>

警告： 為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

請仔細閱讀以下說明

本設備勿置於潮濕處。

連接至電源前，請先檢查電壓。

當設備不用時，請將所有電源線拔除，避免電壓不穩而造成傷害。

勿將任何液體濺入設備中，避免線路短路。

基於安全理由，只有受到專業訓練的從業人員，才可以打開本設備。

請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。

如不小心受傷，請立刻找急救人員給予您適當的救護，千萬別因傷勢輕微而忽略自己的傷勢。

請依照台灣法規處置電池。

若不正確替換電池可能導致爆炸危險，替換電池時，請使用設備生產商推薦使用的電池。

請勿拆卸、刺穿或以其他方式損壞電池。

雷射設備非用戶維修設備，請與生產商聯繫維修事宜。

注意：要斷開電源，請將所有電源線從本機上拔下

英屬蓋曼群島商防特網股份有限公司台灣分公司

地址：台北市內湖區行愛路176號2樓

電話：(02) 27961666


China

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) – Brazil

CISPR22

Este produto não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências.



September 25, 2025

Copyright © 2025 Fortinet, Inc. All rights reserved. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® and FortiGuard®, and certain other marks are registered trademarks of Fortinet, Inc., and other Fortinet names herein may also be registered and/or common law trademarks of Fortinet. All other product or company names may be trademarks of their respective owners. Performance and other metrics contained herein were attained in internal lab tests under ideal conditions, and actual performance and other results may vary. Network variables, different network environments and other conditions may affect performance results. Nothing herein represents any binding commitment by Fortinet, and Fortinet disclaims all warranties, whether express or implied, except to the extent Fortinet enters a binding written contract, signed by Fortinet's SVP Legal and above, with a purchaser that expressly warrants that the identified product will perform according to certain expressly-identified performance metrics and, in such event, only the specific performance metrics expressly identified in such binding written contract shall be binding on Fortinet. For absolute clarity, any such warranty will be limited to performance in the same ideal conditions as in Fortinet's internal lab tests. Fortinet disclaims in full any covenants, representations, and guarantees pursuant hereto, whether express or implied. Fortinet reserves the right to change, modify, transfer, or otherwise revise this publication without notice, and the most current version of the publication shall be applicable.

For Product License Agreement / EULA and Warranty Terms, visit <https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/legal/EULA.pdf>

FortiSwitch-124G-Series-QSG-20250925